

Инструкция по установке

Программного обеспечения
производства ООО «НПФ «Амалтея»
«Тонус»

Оглавление

1. Системные требования
2. Установка ПО
3. Настройка ПК
4. Удаление ПО

1. Системные требования

Компьютер, на который будет установлено программное обеспечение «Тонус», должен удовлетворять следующим требованиям:

Минимальные:

- процессор Intel Pentium IV 1.8 ГГц;
- оперативная память (RAM) 256 Мб;
- не менее 900 Мб свободного места на жестком диске;
- звуковая карта и активные колонки;
- устройство чтения компакт-дисков (CD-ROM);
- монитор 15’’;
- принтер;
- операционная система Window 8 и выше.

Оптимальные:

- процессор Intel Core Duo 2.4 ГГц;
- оперативная память (RAM) 1Gb;
- не менее 900 Мб свободного места на жестком диске;
- звуковая карта и активные колонки;
- устройство чтения компакт-дисков (CD-ROM);
- монитор 17’’;
- принтер;
- операционная система Windows 8 и выше.

2. Установка программы

Перед установкой программы убедитесь, что на жестком диске свободно не менее 900 Мб. Вставьте установочный компакт-диск «Тонус» в CD-ROM. Если на компьютере включен автозапуск компакт-дисков, то через несколько секунд запустится программа-установщик; если же этого не произошло, откройте CD-ROM с помощью «Проводника» или иконки «Мой компьютер», и вручную запустите программу “*Setup.exe*”.

Ознакомьтесь с Лицензионным соглашением, укажите, какому пользователю и какой организации принадлежит право на использование этого экземпляра системы. Далее, укажите директорию, в которую следует установить программу. По умолчанию программа ставится в директорию *C:/Tonus*, и, чаще всего, менять этот путь нет необходимости.

Не рекомендуется ставить программу в директорию “*Program files*”, так как под операционными системами Windows Vista и Windows 7 это может привести к нестабильной работе программы!

После того, как программа-установщик скопирует все необходимые файлы в указанную директорию, она предложит установить две дополнительные программы – драйвер виртуального COM-порта, и проигрыватель Adobe Flash.

Драйвер виртуального СОМ-порта необходим для подключения прибора УСО-01. Если драйвер не установить, то при попытке проведения сеанса программа не сможет получать данные с прибора, и сеанс запустится в режиме «эмуляции» (см. § 4.3). Если вы забыли установить этот драйвер при установке программы, вы можете установить его вручную, запустив программу *CP210xVCPInstaller.exe* с установочного диска (она находится в папке *Redist*).

Проигрыватель Adobe Flash (*Adobe Flash Player ActiveX*) необходим для некоторых тренировочных сеансов. Вы можете либо согласиться с установкой (будет поставлен Flash Player версии 10.1 с компакт-диска), либо скачать проигрыватель самостоятельно с сайта www.adobe.com.

После завершения установки ярлыки для запуска программы появятся на рабочем столе Windows, и в главном меню (*Пуск/Программы/Тонус*).

3. Настройка компьютера

Перед запуском программы может понадобиться настройка компьютера.

Программа рассчитана на разрешение экрана не менее чем 1024x768 точек, при цветовой палитре *True Color (24/32 bit)*. Убедитесь, что экран настроен соответствующим образом (*Пуск/Панель управления, Экран, Настройка разрешения экрана*).

Необходимо отключить скринсейверы и запретить отключение монитора. При проведении сеанса с компьютером обычно не совершают никаких действий (не нажимают клавиши, не трогают мышку и т.д.); от этого может сработать скринсейвер, что помешает проведению сеанса. Откройте панель управления Windows (*Пуск/Панель управления*), запустите приложение «Персонализация», выберите пункт «Заставка» и отключите её (выберите в списке пункт «[Нет]»). Далее, нажмите кнопку «Изменить параметры электропитания», щелкните «Настройку отключения дисплея», и в обоих списках «Отключать дисплей» и «Переводить компьютер в ждущий режим» выберите пункт «Никогда».

Далее, настройте громкость динамиков. Для этого щелкните значок динамика в правом нижнем углу панели задач, и отрегулируйте уровень.

4.Удаление программы

Для удаления программы выберите в Главном меню пункт *Пуск/Программы/Тонус/Удаление программы*.

При удалении программы уничтожаются только исполняе-мые файлы и ресурсы мультимедиа. Картотека и результаты сеансов остаются на жестком диске. Их можно потом удалить вручную.

